



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Штатив-тренога для прожекторов LIGHT ZENIT



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Штатив-тренога LIGHT ZENIT (далее — Изделие) предназначена для оперативного развертывания и установки поисковых прожекторов серии «LIGHT ZENIT», а также иного оборудования (антенн, камер, осветительных приборов) массой до 15 кг на грунтовых и твердых поверхностях.

Изделие разработано для эксплуатации в полевых и промышленных условиях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                          | Значение            |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальная рабочая высота       | 1400 мм             |
| Минимальная рабочая высота        | 1200 мм             |
| Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 1400 x 150 x 150 мм |
| Диаметр основания (разлет опор)   | 1000 мм             |
| Максимальная нагрузка             | 15 кг               |
| Масса изделия (нетто)             | 4,0 кг              |
| Угол поворота по горизонтали      | 360°                |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Тип крепления оборудования | Болтовое М8 / Быстросъемный палец       |
| Материал каркаса           | Стальной профиль с полимерным покрытием |
| Материал узлов сопряжения  | Ударопрочный композит / Алюминий        |

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Штатив-тренога LIGHT ZENIT в сборе — 1 шт.
2. Узел крепления (алюминиевый палец + болт М8) — 1 шт.
3. Паспорт изделия — 1 шт.
4. Чехол для транспортировки — 1 шт. *(Если он есть, если нет — убрать)*

### 4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Конструкция Изделия обеспечивает приведение в рабочее положение без использования вспомогательного инструмента.

Время разворачивания — не более 10 секунд.

#### 4.2. Развертывание:

- Развести опоры треноги до упора.
- Установить Изделие на ровную поверхность. При установке на грунт/лед обеспечить заглубление шипов опор для

устойчивости.

#### 4.3. Установка оборудования:

- Совместить крепежное отверстие скобы прожектора с посадочным местом на оголовке треноги.
- Зафиксировать соединение с помощью быстросъемного алюминиевого пальца или болта М8 (ключ на 13).
- Отрегулировать угол поворота и затянуть фиксаторы.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия заявленным характеристикам при соблюдении условий эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

5.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения, полученные в результате падения с высоты или превышения допустимой нагрузки (более 15 кг).

*Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяя в худшую сторону эксплуатационные характеристики изделия.*

**Производитель:** ИП Попков И.В.

**Дата выпуска:** \_\_\_\_\_ **Штамп ОТК:** \_\_\_\_\_